


取扱説明書

∠400MHz FM REPEATER

IC-RP2420



この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。


はじめに

この度はIC-RP2420をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

本機は、アイコムが「シンプルそしてカンタン操作」を目指し、しかも多機能・高性能を実現した2400MHz FMリピーターです。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分発揮していただくと共に、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

付属品



①AC電源コード(OPC-041) ·······	1
②マイクロホン(HM-4) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
③マイクハンガー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
④DC ライン用予備ヒューズ 10A ・・・・・・・・・	2
⑤AC ライン用予備ヒューズ 3A ・・・・・・・・・・	2
⑥ラックマウント用ハンドル(MB-19) ······	2
⑦ハンドル取り付け用ビス ・・・・・・・・・・・・・・・	6

目 次

1. 製品の料	等 技	- 1
2. 各部の名	3称と機能	- 2
2-1	前面パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2-2	後面パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3. 設置と招	接続 ————————————————————————————————————	- 6
3-1	後面パネルの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3-2	設置場所について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3-3	アンテナについて	7
3-4	アースについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· / *
3-5	電源について	8
3-6	MICROPHONE コネクターについて ·····	9
3-7	ACCソケットについて ·····	9
4. 基本操作	F	10
4-1	初期設定と確認	10
4-2	運用方法	10
4-3	リピーターの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
4-4	リピート動作とIDのタイミングチャート ··	14
4-5	周波数設定方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
5. 保守とこ	二 注意 ————————————————————————————————————	17
5-1	保守について	17
5-2	リチウム電池の消耗について	17
5-3	ヒューズの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ξ.
5-4	調整について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
5-5	リセットについて	17
6. 内部につ	ついて	18
7. トラブ/	レシューティング	20
8. 定格 -		21

製品の特長

■高性能・高安定度設計の 1W FM リピーター 本機はアイコムが培ってきた業務用無線技術を駆使し、送信出力部に GaAs FET、受信高周波部に誘電体バンドパスフィルターを使用することにより高安定、高性能となっています。また、リピーター機能の優劣を左右するデュプレクサー(デュプレクサー内蔵タイプのみ)には、挿入損失の少ない製品を採用して、十分な送受信アイソレーションを確保しています。

■送受信部に独立したPLL 回路を 採用 PLL部は送信、受信と独立した別々のPLL回路を使用していますので、オフセット周波数は任意に設定できます。また、PLL基準発振器にはPTCオーブン付き小型水晶発振器を採用して、周波数安定度 ± 1.0 ppm以内($-10\sim+60$ °C)での運用を可能にしています。

■ DTMF 信号によるリモートコントロールが可能

本体にDTMFトーンデコーダーを内蔵していますので、DTMF信号によるリモートコントロールが可能です。誤動作を防止するために 4桁のパスワードを設定しています。また、DTMF信号によりリモートコントロールが可能なユーザー用コントロール出力3系統を内蔵しています。

■大容量/高安定の電源部


入出力の負荷変動や長時間の連続運用に十分対応できるように電源部 を大容量化しています。

■その他の特長

- ①放熱面積が大きく冷却効果に優れたインナータイプのヒートシンク と冷却用ファンを採用。
- ②AC電源の停電時には、自動的にDC電源に切り換えられるバック アップ用バッテリー端子を採用。
- ③付属のラックマウント用ハンドルMB-19を取り付けることにより、ラックマウントが可能。
- ④制御系には、高性能 8 ビット CPU (Z80)を採用、ソフトウェアの 強化により高機能を実現。

各部の名称と機能

2-1 前面パネル



① POWER (電源) スイッチ

本機の電源をON/OFF するスイッチです。

② POWER (電源)表示 LED

AC電源で動作しているとき緑色に点灯します。 またDC電源時は赤色に点灯します。

③CTCSS(Continuous Tone Controlled Squelch System) スイッチ

トーンスケルチ機能をON/OFF するスイッチです。 スイッチを押すごとにON/OFF します。ONのときはトーン周波 (通常は88.5Hz)を含んだ電波だけをリピートします。OFF のとき は、トーン周波数に関係なくスケルチが開くとリピートするオープ ンリピーターとなります。

④CTCSS表示LED

トーンスケルチ機能がONのとき緑色に点灯します。

⑤LOCAL INHIBITスイッチ

リピート動作をON/OFF するスイッチです。

ONのときはセミデュプレックストランシーバーとして動作します。

⑥LOCAL INHIBIT表示LED

リピート動作がOFFのとき黄色に点灯します。

⑦MANUAL ID(ID送出)スイッチ

自局の呼出符号(ID; Identifier)を手動で送出するスイッチです。 スイッチを1回押すごとにIDが1回分送出されます。 ⑧MANUAL ID(ID送出)表示LED

IDが送出されているとき赤色に点灯します。

9COR SIMULATE(リピート動作 確認)スイッチ

リピート動作を確認するためのスイッチです。

スイッチを押し込むと、受信信号があったときと同様に送信状態と し、後述のハングアップタイムやタイムアウトタイムの時間を

TRANSMIT 表示 LED で確認できます。

⑩COR SIMULATE表示LED

リピート動作確認機能がONのとき黄色に点灯します。

① VOLUME (音量) ツマミ

受信モニターの音量を調整するツマミです。

スピーカーからの音量を調整でき、ツマミを時計方向に回すほど音は

大きくなります。

リピート動作には関係ありませんので、通常は反時計方向に回し切

っておきます。

⑫SQUELCH(スケルチ)ツマミ

リピート開始レベルを設定するツマミです。

時計方向に回すほどスケルチの開くレベル(リピート開始レベル)が 高くなります。リピート動作がOFFのときは、ノイズスケルチとし

て動作します。

⑬TRANSMIT(送信)表示LED

リピーターが送信状態のとき赤色に点灯します。

個 BUSY (受信)表示 LED

受信信号が入り、スケルチが開いているとき緑色に点灯します。

MICROPHONE(マイク) コネクター


付属のマイクロホンHM-4を接続するコネクターです。

®スピーカー

受信信号のモニター用スピーカーです。

2-2 後面パネル

●デュプレクサー未内蔵タイプ



①TX ANT(送信アンテナ) コネクター

- ●デュプレクサー内蔵タイプをご使用の場合 コネクターは装備していません。送受信共用アンテナを「⑩RX ANTコネクター」に接続してください。
- ●デュプレクサー未内蔵タイプをご使用の場合 送信専用アンテナを接続するコネクターです。

②GND(アース)端子

アース線を接続する端子です。

感電事故や他の機器からの妨害を防ぐため、必ずこの端子をアース線 で接地してください。

③AC FUSE(AC ヒューズ) ホルダー AC電源用のヒューズを納めたホルダーです。

交換するときは、付属予備ヒューズの3Aをご使用ください。

④ BUCKUP BATTERY (非常用電源)端子

バッテリーなどのDC電源入力端子です。


バッテリーなどのプラスを赤、マイナスを黒に接続します。

⑤DC FUSE(DC ヒューズ) ホルダー

DC電源用のヒューズを納めたホルダーです。

交換するときは、付属予備ヒューズの10Aをご使用ください。

●デュプレクサー内蔵タイプ



⑥CONTROL INPUT (リモートコントロール)ジャック

本機をDTMF信号でリモートコントロールするための入力ジャック です。このジャックを使用しないときは、リピーターの受信信号によ ってリモートコントロールできます。

⑦ACC(アクセサリー) ソケット

外部に接続する機器を制御するための制御用入出力ソケットです。

®DC RESET(DC リセット) スイッチ

DC電源スタート用スイッチです。

過放電防止回路を解除するときにも使用します。

⑨AC(交流)電源コネクター


AC100V の電源入力コネクターです。

付属のAC電源コードを使用して、家庭用AC100Vのコンセントと接 続します。

⑩RX ANT(受信アンテナ) コネクター

- ●デュプレクサー内蔵タイプをご使用の場合 送受信共用アンテナを接続するコネクターです。
- ●デュプレクサー未内蔵タイプをご使用の場合 受信専用アンテナを接続するコネクターです。

3-1 後面パネルの接続




3-2 設置場所について

設置場所は、使用温度範囲 $(-10 \sim +60 \, ^{\circ})$ 内の場所が望ましく、極端な低温、高温の所は避けてください。また、直射日光が長時間あたる場所や、風雨にさらされる場所は避けてください。放熱の効率、緊急メインテナンス時の操作性も考慮し、本体後面と壁面などの間を少し離して設置してください。

3-3 アンテナについて


本機のアンテナインピーダンスは、 $50\,\Omega$ に設計されています。アンテナの給電点インピーダンスと、同軸ケーブルの特性インピーダンスが、それぞれ $50\,\Omega$ のものをお使いください。同軸ケーブルには各種のものがありますが、できるだけ太いものをできるだけ短くしてで使用ください。アンテナの整合は、原則として送信周波数で整合を行ない、できるだけQの低いアンテナ(広帯域アンテナ)を選んでください。アンテナのSWRは1.5以下をご使用ください。



3-4 アースについて

感電事故や、他の機器からの妨害を未然に防ぐため、市販のアース 棒や銅板などを地中に埋め、後面パネルのGND端子からできるだけ 太い線で、最短距離になるように接続してください。

ガス管や、配電管などは、危険ですから、絶対にアースとして使用 しないでください。



3-5 電源について

AC電源コードおよびバックアップ電池(非常用電源)を接続するときは、本体のPOWERスイッチがOFFになっていることを確認してください。

※バックアップ電池(非常用電源)に ついて


本体後面のBACKUP BATTERY端子に、DC12Vの電池を接続することにより、停電などでAC電源が切れても自動的に切り換えられ、リピート動作は継続されます。

電池は通常時AC電源からのわずかな電流で、常に充電されています ので、長時間使用しなくても自己放電することがありません。

※電池接続時のご注意

- ●電池はラック内に入れないようにしてください。鉛蓄電池を使用した場合、電池のガスなどにより腐蝕し、故障原因となりますので、ケーブルを長くし、リピーター本体より5m以上離し、通気を良くしてください。
- ●電池は、接続する前に充電完了したものをご使用ください。また、極性は赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)ですから、端子をまちがえないように接続してください。
- ●接続後、POWERスイッチがONのときは、常時100mA程度の電流がリピーター側から供給され、常に充電されるようになっています。ただし、この電流は電池の自然放電程度の充電電流です。電池で運用中にリピーターが動作しなくなったときは、他の充電器で充電を行ない、電源スイッチをONにしたのちDC RESETスイッチを押してください。なお1W送信時の消費電流は、5A程序流れますから、長時間の使用には、電池容量を考慮しておいてください。

付属品の取り付けかた




図のように付属品のラックマウント用ハンドルを取り付けます。

- ①前面パネルの側面2ヵ所から、前面パネル取り付け用ビス各2本を外してください。
- ②本体の側面2ヵ所に、ハンドル取り付け用ビスを各3本使って、ラックマウント用ハンドルを取り付けてください。

3-6 MICROPHONEコネクター について

MICROPHONE コネクター (前面パネルから見た図)




- ① MIC(マイク入力)
- ② NC
- ③ AF OUTPUT
- **4** AF OUTPUT
- ⑤ PTT
- ⑥ GND(PTTのアース)
- ⑦ GND(マイクのアース)

付属のマイクロホンHM-4を接続します。

LOCAL INHIBIT スイッチがONのとき、PTT スイッチを押すことにより、通常のトランシーバーとして動作します。

リピーター動作中は、PTT スイッチを押して音声の割り込みができますが、受信信号の変調と重なりますのでご注意ください。

別売のヘッドセットをご使用になる場合は、上カバーを外しLEDユニットのW8をカットしてください。LEDユニットの位置は(18)ページを参照してください。



3-7 ACC ソケットについて

■ACCソケットの規格

8PIN



後面パネルから見た図

端子番号と名称	接続内容	規格
① NC	どこにも接続されていない	
@GND	アース端子	
③ SEND	本機と外部機器を連動して 送信状態にする入出力端子 (送信時グランドレベル)	送信電圧 : - 0.5~+0.8V 流出電流 : 20mA以下
@MOD	変調回路への入力端子	インピーダンス:10k Ω 入力感度 : 500mVrms
⑤AF	VOLUMEツマミに関係しない受信信号の検波出力端子	インピーダンス:1.5k Ω 出力電圧 : MAX85mVrms
®SQL S	スケルチ OFF (BUSY 表示 LED 点灯)、 ON (消灯) 状 態の出力端子(スケルチ OFF 時グランドレベル)	スケルチ OFF: 5mA 流入時 0.3V 以下 スケルチ ON: 100 µ A 流出時 6.0V 以上
⑦13.8V	POWER スイッチに連動し た13.8 V の出力端子	出力電流 : 1A以下
® NC	どこにも接続されていない	

4-1 初期設定と確認

本機を購入後、初めて電源を入れる際には、必ず次の点を確認して ください。

- (1) COR SIMULATEスイッチがOFFであることを確認してください。ONにしておきますと、POWERスイッチを入れると同時に送信状態になります。
- (2) VOLUME ツマミは反時計方向に回し切っておきます。
- (3) SQUELCHッマミは時計方向に回し切っておきます。
- (4)付属のマイクロホンHM-4をMICROPHONEコネクターに接続 しておきます。

4-2 運用方法

(1) POWER スイッチをON にします。

確認 POWER表示LED 緑色点灯

※POWER表示LEDが赤色に点灯する場合は、AC電源の異常しまから、ケーブルが正常に接続されているかチェックしてください。なお、この状態は電池で動作していることを示しています。

※DC電源のみで運用する場合は、POWER スイッチをONにしたあと、DC RESET スイッチを押して電源を入れます。

確認 POWER表示LED 赤色点灯

(2)CTCSS スイッチをON にします。

確認 CTCSS表示LED 緑色点灯 このスイッチがOFFの時は、オープンリピートモードとなり、 トーン周波数が含まれていない信号でもリピートしますからご 注意ください。

- (3)SQUELCHッマミを反時計方向に回し切って、BUSY表示LF が点灯することを確認してください。
- (4)VOLUME ツマミを時計方向に回すと、内蔵スピーカーより "ザー"というノイズが聞こえますので、適当な音量に調整してく ださい。
- (5) SQUELCHッマミを時計方向に回していくと、BUSY表示LEDが消え、スピーカーからのノイズが消えます。(このツマミは通常のFMトランシーバーのスケルチと同様です。)このツマミの位置により、リピートする入力信号のレベルが設定できます。このツマミを時計方向に回すほど、信号を強く入感した局のみリピートするようになります。
- (6)スピーカーからの受信信号モニター音は、直接リピートには関係 ありませんので、モニター不要時はVOLUMEツマミを反時計方 向に回し切っておくようにしてください。

4-3 リピーターの機能

1. モードと機能の分類

- (1)リピートモード時に働く機能
 - [自動的に挿入される機能]
 - ①ID送出機能
 - ②ハングアップタイマー機能
 - ③タイムアウトタイマー機能

「操作により働く機能]

- ④マイクによる割り込み機能
- ⑤リモートコントロール機能
- ⑥MANUAL ID送出機能
- (2) LOCAL INHIBIT モード時の機能

デュプレックストランシーバーとして動作します。

2. 各種機能の内容

①ID送出機能

リピーターのコールサインを自動的に送信する機能です。

電波型式はCW(F2)で、LOGIC-AユニットのS12により3種類の 送出パターンに切り換えることができます。送出パターンの違いは (14)ページを参照してください。

ID送出/	ペターン	A タイプ	Bタイプ	Cタイプ	禁止
S12	1	OFF	ON	ON	OFF
312	2	ON	OFF	ON	OFF

また、ID送出スピードは、LOGIC-AユニットのS17により20~150字/分の範囲で切り換えることができます。

S17位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
送出スピード (字/分)	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

②ハングアップタイマー機能

リピーターは、リピート動作が途切れても、一定時間内(出荷時は1秒に設定している)送信状態を保持します。この時間内にリピーターがアクセスされますと、そのままリピート動作に入ります。これにより、リピーターを介して交信する2局間の送受切り換え時に、リピーターがOFFになってしまうことを防いでいます。このハングアップタイマーは、LOGIC-AユニットのS18により0秒~15秒の範囲で切り換えることができます。

S18位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D.	Ε	F
時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4 基本操作

③タイムアウトタイマー機能

1局が独占してリピーターを使用するのを防止するために設けられた機能で、設定時間(出荷時は3分に設定している)以上アクセスを続けると、自動的に5秒間(出荷時)リピート動作を停止します。5秒後、さらにアクセスされていると、再びリピート開始と同時に、IDを1回送出します。

このタイムアウトタイマーは、LOGIC-AユニットのS19により1分~15分の範囲に切り換えることができます。

また、タイムアウトタイム後のリピート停止時間は、LOGIC-AユニットのS20により0秒~10分の範囲で切り換えることができます。

※このタイムアウトタイム30秒前にパルスを1回出力するポートを LOGICユニットJ6のピン6に設けています。

S19 位置	0	1.	2	3 -	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
タイムアウトタイマー (分)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	80
S20位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
リピート停止時間 (秒)	0	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50	60	2分	3 <i>分</i>	5分	10分

④マイクによる割り込み機能

マイクのPTT スイッチを押して、送信することができます。 (3-6 MICROPHONE コネクターの説明参照)

⑤リモートコントロール機能

DTMF信号により、リピーターをコントロールする機能です。 リピーターをリモートコントロールするためには、DTMF信号を CONTROL INPUTジャックに入力する方法と、リピーターの受信周 波数に送信する方法があります。


- ●CONTROL INPUT ジャックを使用する場合
 DTMF信号を送信し、リピーター設置場所に併設した受信機で受信してリピーターをリモートコントロールします。
 このとき、コントロール信号送信機、DTMF エンコーダー付マイクロホン (HM-14など、ただし、DTMF エンコーダー内蔵の送信機の場合は不要)、および受信機が必要です。
- 2400MHz帯の送信機でDTMF信号を送信してリピーターをリモートコントロールします。 このとき、2400MHz帯のコントロール信号送信機とDTMFエンコーダー付マイクロホン(HM-14など、ただし、DTMFエンコーダー内蔵

●リピーターの受信周波数に送信する場合

の送信機の場合は不要) が必要です。

- ●リモートコントロールする内容は次のとおりです。
 - a. CTCSS スイッチ
 - b. LOCAL INHIBIT スイッチ
 - c. MANUAL ID スイッチ
 - d. ユーザー用コントロール出力(3系統)
 - e. CPUリセット

DTMFコントロール信号の構成



※パスワードはLOGIC-AユニットのS13~S16により設定できます。各スイッチはそれぞれ0~9、A~Dのいずれかに設定してください。なお、パスワードの1桁目(S13)が0~9のいずれかである場合、その後に続くデータがダウンリンク側に流れないようにリピーターの送信を停止します。送信停止はポストアンブル(#, #)を受信すると解除されます。

注意:DTMFコントロール信号は30秒以内に入力してください。 入力が終らないとコントロール信号は無効になります。

コマ	ンド					初期値				
コマンド	サブコマンド	データ	内 容	N 谷						
0	0	0	CTCSS スイッチ OFF							
U	U	1	CTCSS スイッチ ON			ON				
1	0	0	LOCAL INHIBIT スイッチ OFF			055				
	0	1	LOCAL INHIBIT スイッチ ON			OFF				
2	0	1	MANUAL ID スイッチ ON							
	0	0	ユーザー用	(1) OFF	LOGIC ユニット	OFF				
	O	1	コントロール出力	(1) ON	J6 ピン4	OFF				
3	1	0	ユーザー用	(2) OFF	LOGIC ユニット	OFF				
3	'	1	コントロール出力	(2) ON	J6 ピン3	OFF				
_ :	2	0	ユーザー用	(0) OFF	LOGIC ユニット	٥٢٢				
	2	1	コントロール出力	(0) ON	J6 ピン5	OFF				
D	9	9	CPU リセット(コマンドの	データを初期値へ	戻す)					

⑥MANUAL ID送出機能

前面パネルのMANUAL IDスイッチを押して、コールサイン(ID)を 手動で送出することができます。

4 基本操作

4-4 リピート動作と IDのタイミ ングチャート

タイマーの種類と初期設定

②ハングアップタイム

1秒

⑤タイムアウトタイマー


3分

©タイムアウトタイム後のリピーター停止時間


5秒

1. A タイプ


①1局が3分以上独占して使用した場合



②2局間が1秒以上途切れることなく、 3分以上交信した場合



③2局間が1秒以上の断続で交信し た場合




2. Bタイプ

①1局が3分以上独占して使用した場合


上記Aタイプ①と同様です。

②2局間が1秒以上途切れることなく、 交信した場合




③2局間が1秒以上の断続で交信し た場合 上記 A タイプ③と同様です。


- 3. Cタイプ
- ①1局が3分以上独占して使用した場合



②2局間が1秒以上途切れることな く、3分以上交信した場合



③2局間の交信が3分以内に完了し、 その後他局が使用した場合



4-5 周波数設定方法

送受信の周波数は、LOGIC-Aユニットのディップスイッチで設定できます。周波数を設定するときは、電源を切ってから行なってください。

①設定の準備

下カバーのネジ6本と側面のネジ6本を外して、下カバーを取り外し ます。

②基準周波数の確認

LOGIC-AユニットのS4-1がONになっていることを確認してください。



S4-1	基準周波数
ON	20kHz
OFF	50kHz

4 基本操作

③PLL Nデータの設定

受信用Nデータ= 受信周波数 - 1st IF 周波数 (MHz) 基準周波数 (MHz)

送信用Nデータ= 送信周波数(MHz) 基準周波数(MHz)

上述の計算式で得られたNデータをディップスイッチで設定してください。ディップスイッチはそれぞれ独立したNデータ量を持っています。

受信用 Nデータの設定例

受信周波数

: 2406.00MHz

1st IF 周波数

: 136.6MHz

基準周波数

: 20kHz (0.02MHz)


受信用Nデータ= 受信周波数 - 1st IF 周波数 基準周波数

> 2406 - 136.6 0.02

= 113470

ディップスイッチ(S1, S2)を計算した N データと等しくなるように 設定します。





ディップ	スイッチ S2-7 S2-6 S2-4 S2-3 S2-2 S1-10 S1-6 S1-5 S1-4 S1-3 S1-2	11111111111	Nデータ量 65536 32768 8192 4096 2048 512 256 32 16 8 4
合計			113470

送信用Nデータの設定

ディップスイッチ(S9, S10)を送信用 N データ計算式で得られた N データと等しくなるように設定します。

注意:ディップスイッチの設定位置が正しいか確認し、カバーを元 どおりにしたあと、電源を入れて動作周波数を確認してくだ さい。 5-1 保守について

本機にほこりや汚れなどが付着した場合は、乾いたやわらかい布でふいてください。

特にシンナーやベンジンなどの有機溶剤を用いますと、塗装がはげたりしますので、絶対にご使用にならないでください。

5-2 リチウム電池の消耗 について

本機のRAMメモリーをバックアップするため、リチウム電池を使用しています。リチウム電池の寿命は約5年です。

リチウム電池が消耗しますと、RAMメモリーが消えるため、コールサイン(ID)が送出されなくなります。

※リチウム電池の消耗と思われる症状が発生した場合は、お買い求めいただいた販売店、または最寄りの弊社営業所サービス係にお申し付けください。

5-3 ヒューズの交換

ヒューズが切れ、本機が動作しなくなった場合は、原因を取り除い た上で、定格のヒューズと交換してください。

なお、ヒューズは後面パネルについているDC FUSE ホルダー、AC FUSE ホルダーの中にあり、定格はDC が10A, AC が3A となっています。

5-4 調整について

本機は厳重な管理のもとで生産、調整されていますので、操作上必要のない半固定ボリュームやコイルのコアー、トリマーなど触らないようにしてください。むやみに触りますと故障の原因になる場合がありますので、ご注意ください。

5-5 リセットについて

本機の運用中にCPUの誤動作や静電気などの外部要因で、運用状況が異常になった場合は、一旦電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れてください。

DTMFコントロール信号


CPUのリセットは、DTMF信号によるリモートコントロールでも可能です。リモートコントロールでリセットするときは、次のように操作してください。

- * * X X X X D 9 9 # #
- ①プリアンブル(*,*)を送信する。
- ②4桁のパスワードを送信する。
- ③CPU リセット用コマンドとデータ(D, 9, 9)を送信する。
- ④ポストアンブル(#,#)を送信する。
- ※リセット操作を行なった場合、リピーターは初期設定状態に戻り、ユーザー用コントロール出力はすべてOFFになりますので、再度運用に必要なユーザー用コントロール出力はONにしてください。


①プリアンブル ②パスワード ③リセット用コマンド ④ポストアンブル

内部について


■上カバー側



■下カバー側



■LOGIC-A ユニット



①S1, S2	受信用Nデータ設定スイッチ		4桁で、0~9, A~Dのいずれかに設
②S3	トーン周波数設定スイッチ		定できます。ただし、E,Fは使用
	出荷時は88.5Hzに設定しています。	•	できません。
3S4-1	基準周波数切り換えスイッチ	⑦S9, S10	送信用Nデータ設定スイッチ
	出荷時は 20kHz(ON) に設定してい	® S11	トーンエンコーダー周波数設定スイ
	ます。		ッチ
S4-2	ID 送出回路 ON/OFF スイッチ		出荷時は88.5Hz に設定しています。
	出荷時は ON に設定しています。	9 S12	ID送出パターン切り換えスイッチ
4 S5	トーンエンコーダースイッチ		出荷時はAタイプに設定してい
	電源投入時は OFF です。		ます。
	トーンエンコーダーがONのときは	10 S17	ID送出スピード設定スイッチ
	LOGICユニットのトーンエンコー		出荷時は50字/分に設定してい
	ダー表示 LED (DS1)が点灯します。		ます。
⑤S6~S8	ID入力用スイッチ	(1) S18	ハングアップタイマー設定スイッチ
	IDを入力するとき使用します。この		出荷時は1秒に設定しています。
	スイッチはさわらないようにしてく	2 S19	タイムアウトタイマー設定スイッチ
	ださい。		出荷時は3分に設定しています。
®S13~S16	パスワード設定スイッチ	® S20	リピート停止時間設定スイッチ
	本機をDTMF信号により、リモート		出荷時は5秒に設定しています。
	コントロールするために必要なパス		
	ワードを設定します。パスワードは		

トラブルシューティング

本機の品質には万全を期しております。下表にあげた状態は故障ではありませんので、修理に出す前にもう一度点検をしてください。

下表に従って処置してもトラブルが起きるときや、他の状態のときは弊社営業所のサービス係まで、その状況 を具体的にご連絡ください。

状態	原因	処 置	参照
・電源が入らない	◎電源コードの接続不良	○接続をやりなおす	P 8
	◎ヒューズの断線	○原因を取り除き、ヒューズを入れ換える	P17
	◎電源の逆接続(DC電源のとき)	○正常に接続し、ヒューズを取り換える	P 8
	◎ DC RESETスイッチを押していない (DC電源のみで運用するとき)	○ POWER スイッチを ON にしたあと、 DC RESET スイッチを押す	P10
、スピーカーから音が出ない	◎ VOLUMEツマミが反時計方向に回しすぎ ている	○VOLUMEツマミを時計方向に回し、聞き やすい音量にする	P10
	◎SQUELCH ツマミが時計方向に回しすぎ ている	○SQUELCHツマミを反時計方向に回し、雑音が消える直前にする(CTCSS スイッチがOFFになっている場合、スケルチが開くと同時にリピート状態になります)	P10
	⊚LEDユニットのW8がカットされている	○W8をハンダで接続する	P 9
	◎Nデータの設定が帯域外になっているかまちがっている	○Nデータの設定をやりなおす	P16
・感度が悪く、強い局しか聞 こえない	◎アンテナの不良または同軸ケーブルのショート・断線	○アンテナと同軸ケーブルを点検し正常に する	P 7
	◎Nデータの設定がデュプレクサーの帯域外 になっている	○Nデータの設定をやりなおす	P16
リピートしない	⊚LOCAL INHIBITスイッチがONになって いる	○LOCAL INHIBIT スイッチをOFF にする	P 2
	◎ SQUELCH ツマミが時計方向に回しすぎ ている	○リピートする入力信号のレベルを SQUELCH ツマミで設定しなおす	P 3
電波が出ないか、電波が弱	◎ MICROPHONE コネクターの接触不良	○コネクターの接続ピンを点検する	PΘ
	◎Nデータの設定がデュプレクサーの帯域外になっているかまちがっている	○Nデータの設定をやりなおす	P16
	◎アンテナの不良または同軸ケーブルのショート・断線	○アンテナ、同軸ケーブルを点検し正常に する	Р 7
IDが送出されない	◎購入後、約5年以上経過し、リチウム電 池が消耗している	○お買い求めの販売店か、弊社営業所の サービス係に新しいリチウム電池との交 換およびIDの入力を依頼する	P17
		決めない。ロの人力を放視する	

定格

■一般仕様

●周 波 数 節 囲

波 눛

●アンテナインピーダンス

波 数 安 度 定 源 雷 圧

●接 圳 左

●消費電流(13.8 V 時)

●使 温 用 度 範 用

ロチ ニングステッ プ

形 4 法

●重 ■送信部

●送

●変

●最

量

カ

左

移

リアクタンス変調

送信: 2425.00~2427.00MHz 受信:2405.00~2407.00MHz

 ± 1.0 ppm $(-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C)$

時:5.0A

幅 425(480)×高さ 149(171)×奥行 368(417)mm

12dB SINAD -10dB μ (0.32 μ V) 以下

15kHz(-6dB)以上、30kHz(-60dB)以下

第一:136.6MHz 第二:17.2MHz 第三:455kHz

トリプルスーパーヘテロダイン方式

- 12dB μ (0.25 μ V)以下

 \pm 5.0kHz

45dB以上

 Ω 8

 600Ω

約19kg

F3 (FM)

AC100V ± 10 % DC13.8V ± 15 %

受信無信号時: 2.0A 受信最大出力時: 2.5A

()内は突起物を含む

マイナス接地

信

20kHz, 50kHz

- 10°C~+60°C

 50Ω

- 40dB以下

●スプリアス発射強度 ●マイクロホンインピーダンス

波

出

方

数

信

調

周

受信部

大

●受 信 感 度 ●受 信 方 定

中 間 周 数 波

●ス ケ ル

●選 択 度

・ス IJ ア 比 妨 ス ●低 波 カ

出 ●低周波負荷インピーダンス

度 チ

内蔵デュプレクサー(デュープレクサー内蔵タイプのみ)

9周 波 数 範 井

●挿 入 損 失

●減 衰 量

01 ダ ピ ス

S O V W R

●伝 送 許 容 力 電

●接 続 端 子

●周 用 温 度 範 井 送信:2425.00~2427.00MHz (f_T)

1.7W以上(8 Ω負荷 10 %歪率時)

受信:2405.00~2407.00MHz (f_R) $f_{\tau} \pm 1.0 MHz$ において 4.0 dB以下

f_R ± 1.0MHz において 4.0dB以下

f_T ± 1.0MHz において 90dB以上

f_R ± 1.0MHz において 90dB以上

 50Ω

foにおいて 1.3以下

5W

SMA-J

- 10°C~+50°C


※測定法はJAIA で定めた測定法によります。

※定格は改良のため予告なく変更することがあります。

■免許申請のご注意

免許申請書類のうち「無線局事項書 及び工事設計書」の終段トランジス タの欄は、右記の要領で記入してく ださい。

終段トランジスタ	名称個数	MGF0905A × 1
	電圧・入力	9V 7W



アイコム株式会社

本 社 547 大阪市平野区加美東6丁目9-16 北海道営業所 060 札幌市中央区大通東9丁目14 仙台営業所 982 仙台市若林区若林1丁目13-48 東京営業所 130 東京都墨田区電沢1丁目4-18 名古屋営業所 466 名古屋市昭和区县戸町2丁目16-3 金沢出張所 921 金沢市高畠1丁目335 大阪営業所 547 大阪市平野区加美南1丁目8-35 広島営業所 733 広島市西区観音本町2丁目10-25 四国営業所 760 高松市塩上町2丁目1-5 九州営業所 815 福岡市南区塩原4丁目5-48

TEL (011) 251-3888
TEL (022) 285-7785
TEL (03) 3621-8649
TEL (052) 842-2288
TEL (0762) 91-8881
TEL (062) 295-0331
TEL (082) 295-0331
TEL (082) 2541-0211